



Deksel voor Trike.

Om de bak van de trike af te kunnen sluiten.

Inhoud:

- 1 deksel,
- 1 gasveer met montageplaten,
- 2 scharnieren,
- 2 sluitingen met lipjes,
- 4 schroef 4x12 bolkop,
- 4 schroef 4x9 verzonken kop
- 18 bout Torx M6x20,
- 14 carrosserie ring M6,
- 16 bolkopmoer M6,
- 2 zelf borgende moer M6.

Benodigd gereedschap:

Kruiskopschroevendraaier,
Torx 20 sleutel,
Steek of ringsleutel 10 mm,
Boormachine met boor 6 mm.

Controle:

Controleer of alle materialen aanwezig zijn.
Controleer of de montageplaten aan de gasveer juist gemonteerd zijn: omgezette montage deel aan de dikke zijde. Deze zijn evt. om te draaien door het veertje aan de achterzijde iets op te wippen en de kogelkoppeling los te trekken.

Montage gasveer:

Teken het eerste gat af op 70mm horizontaal en 80 mm verticaal van de rand. Zie afbeelding.
Boor een gat van 6mm. Monteer de gasveerplaat en boor het tweede gat van 6 mm op de juiste plaats (plaat horizontaal).

Monteer de 2^e bout.

Cover for Trike box.

To make a closable box on the trike.

Content:

- 1 cover
- 1 gas spring with mounting plates,
- 2 hinge,
- 2 clasps with contraplates,
- 4 screw 4x12 round,
- 4 screw 4x9 countersink,
- 18 bolt Torx M6x20,
- 14 ring M6,
- 16 roundhead nut ,
- 2 self-locking nut M6.

necessary tools:

Phillips screwdriver,
Torx 20 tool,
wrench 10mm,
drilling machine with 6mm drill.

Control:

check if all parts are there.
check if the mounting plates on the Gas spring are on the correct side: The square bended part has to be on the thicker side.
if mounted wrong: please turn these.

Assembly gas spring:

Mark the spot for the first 6 mm hole: on 80mm from top and 70 mm from side.
Drill a 6 mm hole. Mount the gas spring plate with one bolt and drill the second hole using the plate for deciding the spot.

Mount the second bolt.



Montage scharnieren:

Monteer de 2 scharnieren met 4 bouten M6x20 aan het deksel. Ringen aan de bovenkant onder de kop van de schroef, moer aan de binnenkant. Schuine kant van de plaat zit onder.

Assembly hinges:

Mount the 2 hinges with 4 bolts M6x20 on the cover. Rings under the head of the screw. Nuts on the inside. Beveled edge of the plate is on the downside.



Monteer de scharnieren aan de bak met de twee bouten die al in de bak zitten. Zie afbeelding.

Mount the hinges on the box with the two bolts that are already in the box. See image.



Zet de gasveer vast met de M6x20 bouten en de zelf borgende moeren.

Mount the gas spring with the M6x20 bolts on the cover with the self-locking nuts.



Boor de gaten van het scharnier door het houtwerk met boor 6mm.

Drill the holes for the hinge through the wood with a 6mm drill.



Bevestiging van de sluitingen:

Zet het lipje van de sluitingen vast aan het deksel met de 4x12 schroefjes bij de voorgeboorde gaatjes.

Mounting the clasps:

Mount the contra plate off the clasps on the cover at the predrilled holes with the 4x12 screw.

Doe aan de andere kant hetzelfde.

Do the same on the other side.



Monteer de sluitingen aan de bak van de trike met de 4x9 schroeven. Zorg ervoor dat deze een beetje onder spanning staan.

Mount the clasps on the side of the box of the trike with the 4x9 screws. Make sure the spring has a little tension.